CET-2026F/H

LA1140
LA3370

AM TUNER

FM FRONT END
MR-45TUNER
TUNER

IC601
KS57V3018V32
KS57C3108

IC301 KIA6225S

IC402 TDA7365

IC401 TDA1557Q

IC TDA7313D

DIRECTION

MUTE

DIODE METRIX

AREA1	AREA2	AREA3	AUTOSOO
DISLW	ENDIRT	ENSW	ENAPS
DISFAD	ENDSP	ENMTL	ENACCBP
DISEQ	CLOCKDSP	DISBPF	ENYUVHA

MRIFRONT

DETACH FRONT PANNEL

RA/L-13
RA/R-9

3.5v
8.2v
4v
8v
10v
12v
1v
2v
2v
3.3v
Vcc/2

CD/R
CD/L
CD/G

ST
SIG
GND
TEL
GND
VDD
LRO
RRO
S P -
F L +
F R +
R F +
R F -
R R +
R R -
MAIN B
MEMO B
R-ANT
M GND

71/MONO
72/MONO
73/TAPE/FAST
62/FMOSC
63/AMOSC
57/LOCAL
75/TAPE/FAST
28/TAPE/MOTER
12/METAL
56/STATION/DECTOR
21/E_VOL/DTA
22/E_VOL/CLK
31/POWER
32/MUTE
00/EQ LEVEL
52/REMOCON
66/ERROR/OUT
69/BAND
48/RCC/INPUT
49/TAPE LORD
53/TAPE DIR
L/CD
R/CD
R/TAPE
L/TAPE
RA/L